

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Rodzaj wyrobu: drzwi stalowe DOMOFERM typu LF 531 (E)
o odporności ogniowej EI₂30

Miejsce montażu:
.....
.....

Producent: Domoferm GmbH, Gänserndorf, 2230 Austria

Rok produkcji: 2012/2013/2014*

Montaż wykonał:
.....
.....

Niniejszym stwierdza się, że montaż wyrobów niniejszą DTR został wykonany w sposób prawidłowy/ nieprawidłowy*

Data montażu:

*) Niepotrzebne skreślić

Spis treści

Wstęp

1. Przedmiot dokumentacji
2. Oznaczenie wyrobu
3. Przepisy BHP
4. Przeglądy, konserwacja, użytkowanie
5. Kontrola montażu
6. Warunki gwarancji
7. Karta przeglądów okresowych
8. Karta gwarancyjna

Wstęp

Zadaniem niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem wyrobu, zasadą działania, warunkami użytkowania, konserwacji oraz gwarancji.

Pracownicy zatrudnieni przez użytkownika mający kontakt z wyrobem winni zapoznać się z niniejszą dokumentacją.

Nieprzestrzeganie przez użytkownika drzwi zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej DTR zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji.

1. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji są jednoskrzydłowe drzwi, o odporności ogniowej i/lub innych właściwościach, wykonane w oparciu o:

- Aprobata Techniczną: AT-15-7016/2009,
- Certyfikat ITB -1478/W.

Stalowe drzwi przeciwpożarowe przeznaczone są jako zamknięcie do odcinanie dróg ewakuacyjnych lub innych pomieszczeń od źródeł ognia oraz ograniczenia możliwości jego rozprzestrzeniania w przegrodach budowlanych, dla których wymagana jest odpowiednia odporność ogniowa i/lub inne właściwości.

Drzwi przeciwpożarowe mogą być wbudowane w przegrody, których odporność jest zgodna z dokumentacją ITB.

Wbudowanie drzwi przeciwpożarowych powinno odbywać się na podstawie technicznego projektu budowlanego, zatwierdzonego w obowiązującym trybie i musi posiadać odpowiadać warunkom technicznym określonym przez producenta przegród, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.

2. Oznaczenie wyrobu

Drzwi i ścianki posiadają tabliczkę znamionową z następującymi danymi:

- nazwa producenta,
- typ,
- odporność ogniowa,
- numer aprobaty,
- numer certyfikatu,
- rok produkcji.

Uwaga: brak tabliczki znamionowej czyni drzwi przeciwpożarowe drzwiami bezklasowymi i unieważnia opisane w aprobacie właściwości przeciwpożarowe.

3. Przepisy BHP

Podczas montażu, użytkowania oraz naprawy drzwi przeciwpożarowych należy bezwzględnie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania robót ślusarskich i budowlanych.

4. Przeglądy, konserwacja, użytkowanie

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi oraz zachować prawa wynikające z gwarancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., Dziennik Ustaw nr 109, §3.1, należy okresowo, co 12 miesięcy lub 50 000 cykli, co nastąpi wcześniej poddawać wyrób przeglądom, które obejmują:

- oględziny zewnętrzne (czy nie ma uszkodzeń),
- sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,
- kontrola przeszklenia: jego osadzenia, uszczerbki szyb, oznaczenia - jeżeli występują,
- kontrola funkcjonowania (otwarte – zamknięte), siły potrzebnej do otwarcia drzwi oraz szczeliny pomiędzy skrzydłem oraz posadzką (wytyczne zawarte w Aprobacie ITB),
- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, okuć, elektrozaczepów, samozamykaczy itp. - jeżeli występują,
- przesmarowanie smarem maszynowym zawiasów i innych części ruchomych,
- kontrola stanu uszczelki pęczniejącej na skrzydle i ewentualne uzupełnienie ubytków,
- sprawdzenie stanu uszczelki EPDM w ościeżnicy,
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i ich połączeń – jeżeli występują,
- sprawdzenie i oczyszczenie centrali sterującej i urządzeń powiązanych np. czujki.

Po przeglądzie należy naprawić lub wymienić części zużyte.

Do obowiązującej użytkownika bieżącej konserwacji należy:

- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, klamek itp.,
- regulacja funkcji samozamykalności oraz działania regulatorów kolejności zamykania,
- czyszczenie i konserwacja powierzchni lakierowanej zewnętrznej i wewnętrznej wyrobu oraz uzupełnianie jej ubytków (nie wolno używać past ściernych oraz rozpuszczalników),
- czyszczenie i konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej, na wypadek powstawania tzw. powierzchniowego nalotu związanego z utlenianiem się stali (czyszczenie poprzez splukanie powierzchni czystą, najlepiej ciepłą wodą, w regularnych odstępach / wycieranie miękką chusteczką).

Do przeglądu okresowego upoważniony jest serwis producenta lub jego autoryzowany przedstawiciel posiadający jego pisemną autoryzację. Przeglądy są wykonywane odpłatnie, - istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej.

W okresie eksploatacji zabrania się zatrzymywania i pozostawiania w polu przemieszczenia się drzwi jakichkolwiek przedmiotów mogących utrudniać ich całkowite zamknięcie.

Drzwi i przeciwpożarowe stanowią przegrodę ogniową i czasie pożaru muszą być zamknięte. Używanie ich do innych celów jest zabronione.

Brak regularnych przeglądów powoduje utratę gwarancji.

5. Kontrola montażu

Kontrola zamontowania dotyczy:

- prawidłowości osadzenia ościeżnicy / ramy (równoległości i prostokątności elementów),
- prawidłowości osadzenia drzwi lub ścianki (zamocowania),
- prawidłowości wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicą / ramą, a ścianą,
- prawidłowości działania zamka (zapadka i rygiel),
- prawidłowości działania wyposażenia (samozamykacz, regulator kolejności zamykania),
- prawidłowości osadzenia szyb - jeżeli występują,
- prawidłowości działania (samozamykaczy).

Uwaga: brak montażu przez autoryzowaną firmę powoduje utratę ważności gwarancji (przy samodzielnym montażu).

Uwagi:

.....

.....

Użytkownik

.....

Producent lub jego autoryzowany

Przedstawiciel

6. Warunki gwarancji

Warunki gwarancji zawarte są w „Ogólnych Warunkach Handlowych”(OWH) firmy Domoferm Polska dostępnych na stronie <http://www.domoferm.pl/>.

7. Karta przeglądów okresowych

Lp.	Data	Przedstawiciel użytkownika (imię i nazwisko, firma)	Przedstawiciel producenta (imię i nazwisko, firma)	Uwagi

8. Karta gwarancyjna nr

Lp.	Data	Nazwa wyrobu	Sprzedawca: pieczęćka i podpis	Uwagi