


Instrukcja przekodowania ASS Dual 2W1.

Wkładka otwierana jest za pomocą jednego z czterech kluczy podstawowych. W przypadku zagubienia którekolwiek z kluczy mogą Państwo zmienić kod wkładki a tym samym uniemożliwić otworzeniu zamka przez osoby niepowołane.

Po umieszczeniu we wkładce klucza dodatkowego (dwa klucze w dodatkowym opakowaniu) i jego dwukrotnym "przekręceniu o 360° następuje przekodowanie wkładki i klucze podstawowe przestają działać.

2 x 360°



UWAGA - wkładkę należy przekodować z obu stron.

Wkładka będzie się otwierać jedynie za pomocą kluczy dodatkowych. Umieszczona razem z kluczami dodatkowa karta kodowa umożliwi Państwu dorobienie potrzebnej ilości kluczy po przekodowaniu.

Pamiętaj : Użycie klucza użytkownika bezpowrotnie unieważnia działanie klucza podstawowego.

**OTWÓRZ W PRZYPADKU
ZGUBIENIA KLUCZY**



**INSTRUKCJA PRZEKODOWANIA
I KLUCZE DODATKOWE**